

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Brother	DCP 7010	Menü - 3. Geräte Info - Eing. - Seitenzähler - Eing. - bis Ingesamt - Stopp	
	DCP 7030	Menü - blättern bis Geräte Info - OK - bis Seitenzähler - OK - bis Ingesamt und Drucken	
	DCP 8040	Menü - 1 - 7 - Ingesamt - Stopp	
	DCP 9045	Menü - 6 - 3 - blättern bis Seitenzähler Ingesamt Farbe und s/w - Stopp	
	Fax 2820	Menü/Eing. - 4 - 2 - Seitenzähler - bis Ingesamt - Stopp	
	Fax 2920	Menü/Eing. - 4 - 2 - Seitenzähler - bis Ingesamt - Stopp	
	Fax 8070		
	Fax 8360	Taste Berichte - 5	
	HL 3040CN	Taste OK - Geräte Info - Seitenzahl - Farbe und Schwarzweiß	
	HL 4040CN	Taste OK - Geräte Info - Seitenzahl - Farbe und Schwarzweiß	
	HL 5340 / HL 5350	Gerät muss bereit sein, Taste "Go" innerhalb von 2 Sec 3x drücken --> Ausdruck erfolgt	
	HL 7050	Taste Menü - bis Information - bis Wartung - Seitenzähler	
	MFC 7320	Menü - 4 - 2 - bis Ingesamt - Stopp	
	MFC 8420	Menü - 2 - 0 - 3 - Ingesamt - Stopp od. Menü-Ausdrucke-Eingabe-Konfiguration-Eingabe-Start	
	MFC 8440	Menü - 2 - 0 - 3 - Ingesamt - Stopp od. Menü-Ausdrucke-Eingabe-Konfiguration-Eingabe-Start	
	MFC 8460	Menü - 2 - 0 - 3 - Ingesamt - Stopp od. Menü-Ausdrucke-Eingabe-Konfiguration-Eingabe-Start	
	MFC 8820	Menü - 2 - 0 - 3 - Ingesamt - Stopp od. Menü-Ausdrucke-Eingabe-Konfiguration-Eingabe-Start	
	MFC 8840	Menü - 2 - 0 - 3 - Ingesamt - Stopp od. Menü-Ausdrucke-Eingabe-Konfiguration-Eingabe-Start	
	MFC 8860	Menü - 7 - 2 - bis Seitenzähler drucken	
	MFC 9450	Menü - Set - 6 - Netzwerkkonfiguration - Star	
	MFC 9840	Menü - 8 - 2 - bis Ingesamt Farbe und s/w	
	MFC J652DW		
	MFC L 2710 DW		

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Canon	iR 2016	Taste 123 - bis Zähler prüfen - OK - mit Pfeiltasten alle Zahlen 101+103+301+501 abfragen	
	iR 2025	Kopftaste drücken - bis Zähler prüfen - OK - mit Pfeiltaste alle Zahlen 101+103+301+501 abfragen	
	iR 2525i	Taste 123 - Zähler prüfen - Liste drucken	
	iR 3235	Taste 123 - Zähler prüfen - Liste drucken	
	iR C1021i	Taste 123 - alle angezeigten Zähler melden	
	iR C1028iF	Taste 123 - alle angezeigten Zähler melden	
	iR C3080i	Taste 123 - alle angezeigten Zähler melden	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
KIP	3000	mech. Zählwerk Vorderseite Mitte rechts	
	3100CPS	mech. Zählwerk Vorderseite Mitte rechts	
	700M	Homebildschirm - Button Hilfe	
	7100CP	? Drücken - A Zähler	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Konica	1015	rechte Seite mechanisches Zählwerk alternativ Frontklappe öffnen - Zählwerk links unten	
	1112	rechte Seite mechanisches Zählwerk alternativ Frontklappe öffnen - Zählwerk links unten	
	1120	rechte Seite mechanisches Zählwerk alternativ Frontklappe öffnen - Zählwerk links unten	
	1212	rechte Seite mechanisches Zählwerk alternativ Frontklappe öffnen - Zählwerk links unten	
	1216	rechte Seite mechanisches Zählwerk alternativ Frontklappe öffnen - Zählwerk links unten	
	1312	Gerät links öffnen - mechanisches Zählwerk links hinten	
	2223	rechte Seite mechanisches Zählwerk alternativ Frontklappe öffnen - Zählwerk links unten	
	7015	Funktionstaste mit Cursor bis Zählerstand - wird angezeigt	
	7020	* Taste - wird angezeigt - zum Drucken grüne Taste	
	7030	* Taste - wird angezeigt - zum Drucken grüne Taste	
	7033	Frontklappe öffner - Zähler links oben	
	7035	* Taste - wird angezeigt - zum Drucken grüne Taste	
	7040	Frontklappe öffner - Zähler links oben	
	7045	Frontklappe öffner - Zähler links oben	
	7115	Taste Zähler - TC drücken - Zähler wird in 2 Etappen zu 3 Stellen angezeigt	
	CK 35		
	CK 45		
	554e	Hometaste (Haus) - Bedienerprogramm - oben links: Zählertaste -	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Kyocera	CK 35		
	CK 50		
	FS 1018		
	FS 1020D	Starttaste 4 - 8 Sekunden gedrückt halten - Anwender Statusseite wird gedruckt	
	FS 1028	Taste Systemmenü/Zähler-bis Listendruck-OK-bis Berichte-OK- Statusseite-OK	
	FS 1030D	Taste GO 3 - 9 Sekunden gedrückt halten - Statusseite wird gedruckt	
	FS 1100	Taste GO 3 - 9 Sekunden gedrückt halten - Statusseite wird gedruckt	
	FS 1118	Taste Systemm.-mit Pfeil n. unt. bis Punkt 02 Zähler-OK-bis Punkt 01 gedr. Seiten-OK-Pfeil n.Unt.-Statusseite drucken	
	FS 1120D	Taste GO 3 - 9 Sekunden gedrückt halten - Statusseite wird gedruckt	
	FS 1128	Taste Systemmenü/Zähler-bis Listendruck-OK-bis Berichte-OK-Statusseite-OK	
	FS 1300D	Grüne Taste 3-5 Sekunden gedrückt halten	
	FS 1320DN	Taste GO 3 - 9 Sekunden gedrückt halten - Statusseite wird gedruckt	
	FS 1370DN	Taste Menü - bis Listenausdrucke - bis Statusseite - OK - ? - OK	
	FS 1800	Taste Menü - bis Statusseite drucken - 2 x Enter	
	FS 1920	Taste Menü - bis Statusseite drucken - 2 x Enter	
	FS 2020DN	Taste Menü-bis Listendrucke-bis Statusseite-OK-?-OK-Seite wird gedruckt	
	FS 3140	Taste Systemmenü/Zähler-bis Listendruck-OK-bis Berichte-OK-Statusseite-OK	
	FS 3830M	Taste Menü - bis Statusseite drucken - 2 x Enter	
	FS 3920DN	Taste Menü - bis Zähler -> bis gedruckte Seiten - Menü	
	FS 4020DN	Taste Menü-bis Listendrucke-bis Statusseite-OK-?-OK-Seite wird gedruckt	
	FS 6950	Taste Menü - bis Seitenzähler - bis gedruckte Seiten - Menü	
	FS 6970	Taste Menü - bis Zähler -> bis gedruckte Seiten - Menü	
	FS 820	Starttaste 3 - 10 Sekunden gedrückt halten - Anwender Statusseite wird gedruckt	
	FS 9100DN	Taste Menü - bis Statusseite drucken - 2 x Enter	
	FS C2126	Taste Systemmenü/Zähler-bis Listendruck-OK-bis Berichte-OK-Statusseite-OK	
	FS C5016N	Taste Menü - bis Statusseite - 2 x Enter	
	FS C5025N	Taste Menü - bis Statusseite - bestätigen - ? - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	FS C5100DN	Taste Menü-bis Listendrucke-bis Statusseite-OK-?-OK-Seite wird gedruckt	
	FS C5150DN	Taste Menü-bis Listendrucke-bis Statusseite-OK-?-OK-Seite wird gedruckt	
	FS C5250/DN	Taste Menü-bis Listendrucke-bis Statusseite-OK-?-OK-Seite wird gedruckt	
	KM 1500	C Taste gedrückt halten	
	KM 1530	rechte Seite oberhalb des Hauptschalters	
	KM 2020	rechte Seite mechanisches Zählwerk	
	KM 2030	C Taste gedrückt halten	
	KM 2035	C Taste gedrückt halten	
	KM 2530/D	rechte Seite mechanisches Zählwerk	
	KM 2550	Zählertaste - Zähler prüfen - Eingabe - Zählerreport drucken	
	KM 2560	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	
	KM 3050	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	
	KM 3060	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	
	KM 3530	rechte Seite mechanisches Zählwerk	
	KM 4030	rechte Seite mechanisches Zählwerk	
	KM 5050	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	
	KM 6030	Systemmenü/Zähler - Zähler prüfen - Report drucken	
	TaSKa 500ci	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	TaSKa 820	Taste Systemmenü/Zähler - Zähler prüfen - Report drucken	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Lexmark	6500E	Menütaste bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C522n	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C524dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C530dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C532dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C534dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C543dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C544dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C734dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C736dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	C752L	Menütaste (Schlüssel) bis Dienstprogramme - bis Menüs drucken	
	C780n	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	C792dte	Menütaste -bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	C935dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	E232	Taste "Fortfahren" - Bericht wird gedruckt	
	E250dn	Taste "Fortfahren" - Menüeinstellungen werden gedruckt	
	E342N	Taste Menü - bis Dienstprogramme - Select - Meldung im Display - Select -Konfigurationsseite wird gedruckt	
	E350d	Taste > bis Menü Dienstprogramme-m Taste 7 Best.-bis Menüs drucken-m. Taste 7 best.-Seite wird gedruckt	
	E352dn	Taste > bis Menü Dienstprogramme-m Taste 7 Best.-bis Menüs drucken-m. Taste 7 best.-Seite wird gedruckt	
	E360dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Device Statistics - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	E460dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	T620		
	T630	Menütaste - bis Menü Dienstprogramme - auswählen - Menüs drucken - auswählen - Seite wird gedruckt	
	T640	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	T642dtn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	T644	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	T650	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	T652n	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	T654dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	T656dne	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	W820dn	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	W840dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	W850dn	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x215	Menü mit Pfeiltaste bis Menü Bericht-auswählen-Pfeiltaste bis Gerätestatistik in der letz. Zeile angezeigt-auswählen	
	x264dn	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x342n	Taste Menü - Pfeiltaste > bis Menü Berichte - Menüs drucken	
	x363dn	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x365dn		
	x422		
	x463de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Device Statistics - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x464de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik/Device Statistics - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x466de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Device Statistics - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x544n	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x560dn	Menütaste (Schlüssel) - bis Rechnerzähler (Farbe und s/w)	
	x642e	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x644e	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x646e	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x654de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x656dte	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x658de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x734de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x736de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x738de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x772e	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte - bestätigen - bis Gerätestatistik - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	x782e	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x792	Menütaste -bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x850e	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x852e	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x854e	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x860e	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x862	Menütaste (Schlüssel)-bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x940e	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x945e	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x950de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte-bestätigen-bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	
	x952de	Menütaste (Schlüssel) bis Berichte-bestätigen - bis Gerätestatistik-bestätigen-Seite wird gedruckt	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Ricoh	Aficio 120	Taste /123 - OK - Anzeige im Display - Abbrechen - Taste/123	
	Aficio 200	Frontklappe öffnen - Zählwerk in der Mitte unten	
	Aficio 220	Anwenderpr./Zähler - auf Zähler drücken - auf Drucken drücken	
	Aficio 250	Frontklappe öffnen - Zählwerk in der Mitte unten	
	Aficio 270	Anwenderpr./Zähler - auf Zähler drücken - auf Drucken drücken	
	Aficio 350	Taste /123 - Taste unter Zähler - Taste unter Drucken - Starttaste	
	Aficio 450	Taste /123 - Taste unter Zähler - Taste unter Drucken - Starttaste	
	Aficio 551	Anwenderprogrammtaste (Einzeltaste links auf dem Bedienfeld) - Gesamtzähler erscheint im Display	
	Aficio 1013	Taste /123 - OK - Anzeige im Display - Abbrechen - Taste/123	
	Aficio 1018	Taste /123 - OK - Anzeige im Display - Abbrechen - Taste/123	
	Aficio 1022	Taste /123 - Zähleranzeige im Display - Zählerliste drucken - Starttaste - Taste/123	
	Aficio 1027	Taste /123 - Zähleranzeige im Display - Zählerliste drucken - Starttaste - Taste/123	
	Aficio 1035	Taste /123 - auf Zähler drücken - Zählerliste drucken	
	Aficio 1060	Taste /123 - Zähler wird im Display angezeigt	
	Aficio 1113	Taste /123 - OK - Anzeige im Display - Abbrechen - Taste/123	
	Aficio 1515	Taste /123 - Zähler - OK - Taste unter Drucken drücken	
	Aficio 2015	Taste /123 - Zähler - OK - Taste unter Drucken drücken	
	Aficio 2016	Taste /123 - blättern bis Zähler - OK - Drucken	
	Aficio 2022	Taste /123 - auf Zähler drücken - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 2027	Taste /123 - auf Zähler drücken - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 2035	Taste /123 - auf Zähler drücken - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 2060	Taste /123 - auf Zähler drücken - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 2075	Taste /123 - auf Zähler drücken - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 3025	Taste /123 - Systemeinstellungen-Administrator Tools-Zähler anzeigen-Zählerliste drucken-Starttaste	
	Aficio 3030	Taste /123 - Systemeinstellungen-Administrator Tools-Zähler anzeigen-Zählerliste drucken-Starttaste	
	Aficio 3045	Taste /123 - Systemeinstellungen-Administrator Tools-Zähler anzeigen-Zählerliste drucken-Starttaste	
	Aficio 1224C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 1232C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 2228C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 2232C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 2238C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 3228C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 3232C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	Aficio 3235C	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	CL7000	Taste /123 - Zähler - Zählerliste drucken - Start	
	GX3050SFN	Taste Menü-bis Zähler-OK(Yes)-bis Print Counter-OK(Yes)-Zähler drucken-OK(Yes)	
	GX5050N	Taste Menü-bis Zähler-OK(Yes)-bis Print Counter-OK(Yes)-Zähler drucken-OK(Yes)	
	GX7000	Taste Menü-bis Zähler-#-Zähleranzeige-Pfeil n. unten bis Drucken-2 x Enter	
	SG3110DN	Taste Menu mit Pfeiltaste (Dreieck) bis Liste/Testdr.-# Pfeiltaste bis Konfig.Seite-# Seite wird gedruckt-Escape	
	MP 161 SPF	Taste /123-bis Systemeinst.-OK-bis Admin. Tools-OK-bis Zähler anzeigen/drucken-Taste unter Drucken-Starttaste	
	MP 171 SPF	Taste /123- bis Systemeinst.-OK- bis Admin. Tools-OK-bis Zähler anzeigen/drucken-Taste unter Drucken-Starttaste	
	MP 201 SPF	Taste /123- bis Systemeinst.-OK- bis Admin. Tools-OK-bis Zähler anzeigen/drucken-Taste unter Drucken-Starttaste	
	MP 1600	Taste /123- bis Systemeinst.-OK- bis Admin. Tools-OK-bis Zähler anzeigen/drucken-Taste unter Drucken-Starttaste	
	MP 2500	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste /123	
	MP 2550	Taste /123-Systemeinstellungen-Administrator Tools-Zähler anzeigen/drucken-Zählerliste drucken-Starttaste	
	MP 4000	Taste /123-Systemeinstellungen-Administrator Tools-Zähler anzeigen/drucken-Zählerliste drucken-Starttaste	
	MP 5000	Taste /123-Systemeinstellungen-Administrator Tools-Zähler anzeigen/drucken-Zählerliste drucken-Starttaste	
	MP 5001	Taste /123-Systemeinstellungen-Administrator Tools-Zähler anzeigen/drucken-Zählerliste drucken-Starttaste	
	MP 6001	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste "Verlassen" 2 x drücken	
	MP 6500	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste /123	
	MP 7001	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste "Verlassen" 2 x drücken	
	MP 9000	Taste 123-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste "Verlassen" 2 x drücken	
	MP C1500	Taste /123-bis Zähler-OK-Drucken-Starttaste-Taste/123	
	MP C2000	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste /123	
	MP C2030	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste /123	
	MP C2050	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste /123	
	MP C2500	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste /123	
	MP C2550	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste /123	
	MP C2551	Taste /123-Zähler-Zählerliste drucken-Starttaste-Taste "Verlassen" 2 x drücken	
	SPC232SF	Taste Anwendermenü -bis Liste/Bericht drucken-Ok-Konfigurationsseite-OK-Seite wird gedruckt	
	SPC242SF	Taste Anwendermenü -bis Liste/Bericht drucken-Ok-Wartungsseite-OK-Seite wird gedruckt	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Sharp	AR 122	C-Taste gedrückt halten	
	AR 150	C-Taste gedrückt halten	
	AR 156	C-Taste gedrückt halten	
	AR 161	0-Taste gedrückt halten	
	AR 163	0Taste gedrückt halten	
	AR 200	0-Taste gedrückt halten	
	AR 201	0-Taste gedrückt halten	
	AR 203E	C-Taste gedrückt halten	
	AR 205	0-Taste gedrückt halten	
	AR 206	C-Taste gedrückt halten	
	AR 235	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	AR 275	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	AR 286	Taste /Schlüssel - Gerätebetreuer - Programme - Gesamtzähler - Drucken - OK	
	AR 5316E	0-Taste gedrückt halten	
	AR 5320	0-Taste gedrückt halten	
	AR 5520S	0-Taste gedrückt halten	
	AR-M150	Menü-Hauptmenü-3-Gesamtzähler	
	AR-M160	0-Taste gedrückt halten	
	AR-M165	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M200F	Menü-Hauptmenü-3-Gesamtzähler	
	AR-M201N	Menü-Hauptmenü-3-Gesamtzähler	
	AR-M205	Taste 0 gedrückt halten	
	AR-M207	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M236	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M256	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M276	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M316	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M350N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M350U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M351N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M351U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M450	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M451N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M451U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	AR-M550U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	AR-M620N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	AR-M700U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	DXB450P	Info Taste -> Ausdruck	
	ER 290		
	MX-2300N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-2301N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-2310U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-2600N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-2610N	Hometaste länger drücken	
	MX-2700N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-3100N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-3110N	Hometaste länger drücken	
	MX-3111U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-3500	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-3610N	Hometaste länger drücken	
	MX-4100N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-4112NA	Hometaste länger drücken	
	MX-4500N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-4501N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-5000N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-5001N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-5112N	Hometaste länger drücken	

	MX-5141N	Neben dem Touchpad Hometaste 2x drücken (Aussparung)	
	MX-5500N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-6200N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-6201N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-7001N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-B201	Taste Menü - bis Gesamtzähler - OK	
	MX-B380P	Taste Info - dann Ausdruck	
	MX-B381	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-B382	Taste "Anwenderspez. Einstellungen" - Gesamtzählung - OK	
	MX-C310	Taste "Anwenderspez. Einstellungen" - Gesamtzählung - OK	
	MX-C311	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-C381	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M160D	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M200D	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M260	Taste "Anwenderspez. Einstellungen" - Gesamtzählung	
	MX-M264N	Taste "Anwenderspez. Einstellungen" - Gesamtzählung	
	MX-M282N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M283N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M310	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M350U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-M362N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M363N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-M450N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M450U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-M452N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M453N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-M453U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M502N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M503N	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-M550U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-M620U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	x
	MX-M623U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M700U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M753U	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	MX-M754	2x Hometaste drücken	
	MX-M850	Taste "KOPIE" gedrückt halten	
	SF 2118	0/ <> Taste gedrückt halten	
	SF 2530	0/ <> Taste gedrückt halten	
	MXC301W	Taste "KOPIE" gedrückt halten	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
TA	DC 2015	Rechte Seite mechanisches Zählwerk	
	DC 2116DU	Zählertaste - Zähler prüfen - Eingabe - Zählerreport drucken	
	DC 2315	Stop Taste 3 - 4 Sekunden gedrückt halten, im Display F15, in 2 3er Blöcken wird der Zählerstand angezeigt	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
Toshiba	181	Taste # mehr als 2 Sek. drücken-Zähler erscheint in 2 Schritten-bei 1000er Stellen nach 1. Anzeige Taste 200% drücken	
	182i	Taste User Functions - Anzeige im Hauptbildschirm oben rechts	
	212i	Taste User Functions - Anzeige im Hauptbildschirm oben rechts	
	233PS	Taste # mehr als 2 Sek. drücken-Zähler erscheint in 2 Schritten-bei 1000er Stellen nach 1. Anzeige Taste 200% drücken	x
	255	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	x
	455	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	x
	2820C	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	x
	2050	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	2555	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	3555	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	4555	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	555	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	557	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	556	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	2508	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	4508	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	2000	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	2505	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	3505	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	2540	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	3540	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	477	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	287	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	
	527	Taste Counter drücken - Drucken Gesamtzähler auswählen	

Hersteller	Typ	Zählerabfrage Kopien	Scans
UTAX	256i	Taste Systemmenü/Zähler-Zähler-Druckseiten(Scanseiten)-Kopie/Druck total + Fax	x
	C 157	Deckel öffnen-hinten rechts Zähler oder grüne Taste drücken bis Zählerstand aufleuchtet	
	C012		
	C08	Vorderseite rechts unten	
	C208	linke Seite mech. Zählwerk	
	CD 1015	rechte Seite mech. Zählwerk	
	CD 1016	C-Taste gedrückt halten	
	CD 1018	System/Menue Zähler/Counter-Ausdruck-Enter-Listenausdruck-Enter-Statusseite-Enter-Drucken? -Ja	
	CD 1020	Zählwerk rechts aussen am Gerät	
	CD 1025	Zählwerk rechts aussen am Gerät	
	CD 1028	Taste Syst.Menü/Zähler-bis Listendruck-OK-bis Berichte-OK-Statusseite-OK-Ja	
	CD 1030	Counter Taste-Zähler prüfen-Report drucken	
	CD 1035	Zählwerk rechts aussen am Gerät	
	CD 1040	Default Setting Counter drücken-Zähler prüfen-Report drucken	
	CD 1045	Taste - * - Report drucken - Zählerbericht	
	CD 1050	Default Setting Counter drücken-Zähler prüfen-Report drucken	
	CD 1055	Taste - * - Report drucken - Zählerbericht	
	CD 1060	Taste Systemm./Zähler-bis Zähler prüfen-bis Report drucken - Schließen	
	CD 1080	Taste Systemm./Zähler-bis Zähler prüfen-bis Report drucken - Schließen	
	CD 1115	Stop/Rücksetztaste 5 Sek. gedrückt halten - Zähler wird angezeigt	
	CD 1116	Zählertaste -Zähler prüfen-Eingabe-Zählerreport drucken	
	CD 1118	Sstemm.-Pfeil n. unt. bis Punkt 02 Zähler-OK-bis Punkt 01 gedr. Seiten-OK-Pfeil n. unt. bis Statusseite drucken	
	CD 1120	Zählertaste-Zähler prüfen-Eingabe-Zählerreport drucken	
	CD 1125	Zählertaste-Zähler prüfen-Eingabe-Zählerreport drucken	
	CD 1128	Taste Syst.Menü/Zähler-bis Listendruck-OK-bis Berichte-OK-Statusseite-OK-Ja	
	CD 1215	Stop/Rücksetztaste 5 Sek. gedrückt halten - Zähler wird angezeigt	
	CD 1216	Stop/Löschen Taste 3 Sek. Gedrückt halten - Zähler wird angezeigt	
	CD 1218	Taste Systemm./Zähler-bis Zähler prüfen-bis Zählerreport drucken	x
	CD 1222	Taste Systemm./Zähler-bis Zähler prüfen-bis Zählerreport drucken	x
	CD 1230	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	
	CD 1240	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1242	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1250	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1315	C-Taste gedrückt halten	
	CD 1316	Taste Menü - Listendruck - OK - Zählerliste - OK	
	CD 1325	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1330	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1340	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite- OK - Ja	x
	CD 1430	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1435	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1440	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CD 1445	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 1480	Taste Zähler - zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CD 15	Menütaste-bis Zählerstand-Eingabetaste-Zähler wird angezeigt-danach wieder Eingabetaste	
	CD 23	Eingabetaste	
	CD 5025	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CD 5030	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CD 5135	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CD 5140	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CD 5230	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CD 5235	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CD 5240L	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CDC 1520	Systemmenü/Zähler - Zähler prüfen - Bericht drucken	
	CDC 1525	Systemmenü/Zähler - Zähler prüfen - Bericht drucken	
	CDC 1526	Default Setting Counter drücken-Zähler prüfen-Report drucken	
	CDC 1532	Systemmenü/Zähler - Zähler prüfen - Bericht drucken	
	CDC 1625	Systemmenü/Zähler - Zähler prüfen - Bericht drucken	
	CDC 1626	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CDC 1632	Taste Systemmenü/Zähler-Zähler prüfen-Bericht drucken	
	CDC 1635	Taste Systemmenü/Zähler-Zähler prüfen-Bericht drucken	
	CDC 1725	Zählertaste drücken-zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CDC 1726	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	x
	CDC 1730	Zählertaste drücken-zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CDC 1740	Zählertaste drücken-zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CDC 1840	Zählertaste drücken-zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CDC 1850	Zählertaste drücken-zeigt gedruckte und gescannte Seiten - Statusseite drucken	x
	CDC 1930	Zählertaste drücken-Statusseite drücken	x
	CDC 1935	Zählertaste drücken-Statusseite drücken	x
	CDC 1945	Zählertaste drücken-Statusseite drücken	x
	CDC 1965	Zählertaste drücken-Statusseite drücken	x
	CDC 5520	Taste Systemmenü/Zähler - bis Listenausdruck - bis Berichte drucken - bis Statusseite	x
	CDC 5525	Taste Systemmenü/Zähler - bis Listenausdruck - bis Berichte drucken - bis Statusseite	x
	CDC 5526	Taste Systemmenü/Zähler - bis Listenausdruck - bis Berichte drucken - bis Statusseite	x
	CDC 5626	Taste Systemmenü/Zähler - bis Listenausdruck - bis Berichte drucken - bis Statusseite	x
	PC3565iMFP	Taste Systemmenü/Zähler - Listendruck - OK - Bericht drucken - OK - Statusseite - OK - Ja	
	CK 20 (CD1116)	Zählertaste -Zähler prüfen-Eingabe-Zählerreport drucken	
	CK 35		
	CK 50		
	CLP 3416	Taste Menü - bis Statusseite - Enter - ? -Enter - Seite wird gedruckt	
	CLP 3516	Taste Menü - bis Statusseite - bestätigen - ? - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	CLP 3520	Taste Menü - bis Statusseite - bestätigen - ? - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	CLP 3521	Taste Menü - bis Listenausdrucke - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK - Seite wird gedruckt	
	CLP 3526	Taste Menü - bis Statusseite - bestätigen - ? - bestätigen - Seite wird gedruckt	
	CLP 3621	Taste Menü - bis Listenausdrucke - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK - Seite wird gedruckt	
	CLP 3626	Taste Menü - bis Listenausdrucke - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK - Seite wird gedruckt	
	CLP 3630	Taste Menü - bis Listenausdrucke - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK - Seite wird gedruckt	
	CLP 3635	Taste Menü - bis Bericht drucken - OK - bis Statusseite - Ok - Ja	
	CLP 3721	Taste Menü-bis Listenausdrucke-bis Statusseite drucken - OK - ? - OK - Seite wird gedruckt	
	CLP 3726	Taste Menü-bis Listenausdrucke-bis Statusseite drucken - OK - ? - OK - Seite wird gedruckt	
	Fax 525	Programm Zielwahl taste 7: Zähler anzeigen - Nein - Programm	
	Fax 540	M82 - OK - weitere Funktionen/Zähler - M821 - OK - weitere Funktionen/Zähler/Gedruckte Seiten	
	Fax 541	M82 - OK - weitere Funktionen/Zähler - M821 - OK - weitere Funktionen/Zähler/Gedruckte Seiten	
	KVK 50		
	LP 3014	Grüne Taste gedrückt halten-Report wird gedruckt	
	LP 3018	Menue - Menustruktur drucken	
	LP 3022	Taste GO 3 - 10 Sekunden drücken - Statusseite wird gedruckt	

	LP 3028	Taste Menü - bis Statusseite - Enter - ? - Enter - Seite wird gedruckt	
	LP 3030	Taste Menü - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK	
	LP 3035	Taste Menü - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK	
	LP 3045	Taste Menü - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK	
	LP 3051	Taste Menü - bis Statusseite drucken - Enter - ? - Enter - Seite wird gedruckt	
	LP 3118	Starttaste 3 - 10 Sek. Gedrückt halten - Statusseite wird gedruckt	
	LP 3128	Taste GO 3 - 9 Sekunden drücken - Statusseite wird gedruckt	
	LP 3130	Taste GO 3 - 9 Sekunden drücken - Statusseite wird gedruckt	
	LP 3151	Taste Menü - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK	
	LP 3228	Taste GO 3 - 9 Sekunden drücken - Statusseite wird gedruckt	
	LP 3230	Taste Menü - bis Zähler - bis gedruckte Seiten - Taste Menü	
	LP 3235	Taste Menü - bis Zähler -> bis gedruckte Seiten - Taste Menü	
	LP 3240	Taste Menü - bis Zähler -> bis gedruckte Seiten - Taste Menü	
	LP 3245	Taste Menü - bis Zähler -> bis gedruckte Seiten - Taste Menü	
	LP 3335	Taste Menü - bis Listenausdrucke - bis Statusseite drucken - OK - ? - OK - Seite wird gedruckt	
	MFP 580	"Pfeil nach unten" Taste, dann "825" eingeben	
	XC 9036	Vorderseite rechts unten mech. Zählwerk	
	XC 9048	Vorderseite rechts unten mech. Zählwerk	
	XC 9124	Hilfetaste im Display drücken	
	XC 9148	? drücken - A - Zähler	